

Talker Alias (TA) - Text | Kompatibilität für alle User herstellen

Empfehlung für alle DMR-Nutzer im BrandMeister Netz

Version 08.11.2020

Verantwortlich für die „Talker Alias“ - Daten ist das Feld „APRS-Text“ im SelfCare

(<https://brandmeister.network/?page=selfcare>)

Daher richtet sich diese Bitte an alle DMR-User - unabhängig davon - ob sie APRS nutzen oder nicht.

Für eine Kompatibilität mit allen Geräte-Familien, ist eine sinnvolle Einstellung im SelfCare zu empfehlen. Dabei ist das Feld „APRS Text“ auch für den TA verantwortlich. TA = Rufzeichen + APRS-Text.

Artikel zum Thema auf der BrandMeister-Webseite: <http://bm262.de/talker-alias-reloaded/>

Achtung: Das Rufzeichen, gefolgt von einem Leerzeichen, wird immer ausgesendet. Also in das Textfeld bitte NICHT das Rufzeichen, sondern z.B. den Namen oder den DOK eintragen, oder was man eben an Info übertragen will.

Dabei hilft es, wenn die **Gesamtlänge aus Rufzeichen + Leerzeichen + Text nicht länger als 16 Zeichen** ist.

Geeignet:

Call + Leerzeichen <small>Wird automatisch gesetzt</small>	APRS - Text	im BM SelfCare <small>(hier keine Zeichen mehr)</small>
D L 1 X Y Z	P a u l	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25		

Ungeeignet:

Die Default-Einstellung im SelfCare hat leider zu viele Zeichen:

D L 1 X Y Z	D M R - I D :	2 6 3 5 9 9 9 0
-------------	---------------	-----------------

Ein zu langer TA würde auf etlichen Geräten nicht oder falsch angezeigt. Eine sinnvolle Einstellung hilft Anderen, auch wenn Ihr den TA selbst nicht nutzt. Und leider ist die Standardeinstellung des APRS-Text „DMR-ID: 26359990“, mit 23 Zeichen (Rufzeichen + Text), aufgrund der Anzahl der Zeichen ungeeignet.

Ein Aufruf an alle DMR-User: **Bitte loggt euch ein und passt den APRS-Text an.**

So geht's:

1. <https://brandmeister.network/?page=selfcare> öffnen und einloggen
2. Im SelfCare den APRS-Text bei allen eigenen IDs anpassen

APRS Text	Stefan
-----------	--------

3. Fertig!

Vielen Dank!

Gemeinsam im BrandMeister-Netz

BrandMeister
DMR Master Server

afu38
Amateurfunk

